



A4400 ALFANUMÉRICOS

- Serie de indicadores alfanuméricos A4400 Versión 5
- Muestran piso, dirección de viaje (flecha) y códigos de estado del ascensor
- Se conectan con sólo 3 cables
- Modo test para chequeo en obra
- Con interfase autónoma A4000 pueden instalarse en cualquier ascensor
- Buzzer de puerta abierta incluido
- Comunicación serie norma SL AUTOMAC

MEDIDAS

INDICADOR	CALADO
18 mm	60 x 35 mm
31 mm	90 x 60 mm
50 mm (version 4)	146 x 73 mm



A4810 CRYSTAL BLACK

- Indicador de posición con pantalla de crystal liquido TFT
- Orientación vertical u horizontal
- Pantalla de 4.3 pulgadas
- Area visible 57 x 99 mm



A4600 CRYSTAL AZUL

- Indicador de posición de cristal líquido de alta luminosidad
- Pantalla de 5.3"
- Area visible 112x62 mm
- Azul y ámbar (posibilidad inversión de color de la pantalla)
- Para cabina y pisos
- Indica piso, dirección de viaje, fecha, hora y estados del ascensor
- Muestra gráficos y textos determinados por usuario
- Señal normal SL de AUTOMAC
- Mediante placa A4000 permite colocarse en cualquier ascensor.