




Te llevamos
más alto


A3700



ACCESORIOS



A3700 CONTROL DE ACCESOS



CHIP DE CONTACTO



TARJETA DE PROXIMIDAD



TECLADO DE PANTALLA

Sistema que permite restringir el uso del ascensor sólo a quienes estén autorizados.

OPCIONES

- CHIP DE CONTACTO
- TARJETA DE PROXIMIDAD
- TECLADO CON PANTALLA

SISTEMA

Los sistemas cuentan con una plaqueta de CPU, una placa de interfase, un cabezal lector, las tarjetas de proximidad o chip de contacto y un pulsador adicional para programación.

PROGRAMACIÓN

La programación puede hacerse de manera que permitan habilitar un grupo de botones de llamadas o directamente realicen la llamada a un piso determinado.

Es posible tener tres conjuntos de pisos:

- Los de libre acceso: sin necesidad de tarjeta, chip o clave
- Los de acceso restringido: habilitados por medio de una tarjeta, chip o clave
- Los de acceso privado: la tarjeta o chip o clave realiza directamente la llamada a ese piso determinado