





Te llevamos  
más alto

A7250

A3XCFOSO

A3XINSA



ACCESORIOS



## A7250 GONG

- Indicador sonoro de llegada del ascensor a un piso
- Puede funcionar de forma convencional (suena tanto subiendo como bajando), direccional (suena solo en una dirección) o de nivel (suena al detenerse el ascensor)
- Regulación de volumen y opción de dos tonos de sonido
- Se conecta con solo 3 cables
- Posible adaptarse en ascensores electromecánicos



## A3XCFOSO BOTONERA DE FOSO

- Para ser instalado en el bajorecorrido del hueco para salvaguardar al operario cuando realice tareas en el foso.
- Posee tomacorriente para 220Vca y pulsador de emergencia (golpe de puño).



## A3XINSA BOTONERA DE INSPECCIÓN

- Botonera útil para facilitar las tareas del personal de mantenimiento
- Para techo de cabina y controlar desde esta ubicación los mandos: BAJAR / MARCHA / SUBIR / ABRE Y CIERRE PUERTA / SELECTOR AUTOMATICO / INSPECCION / STOP EMERGENCIA
- Posee tomacorriente para conectar artefactos a 220v o 110v
- Para puertas automáticas o manuales
- Posee artefacto de iluminación